

ЕВИГА ООД – касови апарати, фискални принтери, електронни везни, фискални системи, складов и счетоводен софтуер, видеонаблюдение

Режим СТОРНО ОПЕРАЦИЯ.

с **MODE** търсим ПРОДАЖБИ, въвеждаме КОД на оператор, появява се **0.00** - натискаме бутона **VD**.

Избор на причина за сторно операция :
На екрана се изобразява: **1 – 3.**

- 1.** Сторно при операторска грешка.
- 2.** Сторно при връщане/рекламация на стока.
- 3.** Сторно при намаляване на данъчната основа.

Избор на тип документ: **1 – 2.**

1. ДОКУМЕНТ ФИСКАЛЕН БОН.

2. ДОКУМЕНТ ФАКТУРА.

1. ДОКУМЕНТ **ФИСКАЛЕН БОН**

1. Въвежда се номера на фискалния бон от цифровата клавиатура → "123456" → TOTAL.

2. Въвежда се датата на фискалния бон/ фактура, който ще се сторнира → TOTAL.

3. Въвежда се часът на фискалния бон/ фактура, който ще се сторнира → TOTAL.

4. Въвежда се номера на фискалната памет на ФУ, от което е издаден ф.бон → TOTAL.

Ако не въведем номер, с **TOTAL** автоматично се избира номера на фискалната памет на ФУ, на което извършваме сторно операцията.

5. Въвежда се УНП (уникален номер на продажба), в случай че фискалният бон, който искаме да сторнираме е издаден от софтуер за продажби и потвърждаваме с → TOTAL.

Ако няма УНП продължаваме с натискане на **TOTAL**.

6. След изписване на надпис СТОРНО! на дисплея на ФУ, се извършват продажбите от фискалния бон/ фактура, които желаем да сторнираме.

Въвеждаме сумата от клавиатурата и избираме групата, в която се намира!