

Кратка инструкция за работа с касов апарат КАРАТ Прима

C/ON- Включване, ако го задържим - изключване. Ако се намираме в някой от режимите (пр. продажба, или отчети) с натискане и задържане на бутона се излиза от съответния режим.

I.Режим ПРОДАЖБИ

код 1 1111 TOTAL за 1-ви оператор; код 1 2222 TOTAL за 2-ри оператор

Появява се 0.00 - касовият апарат е готов за продажби

Служебно въведени/изведени суми:

сума » "+%" » TOTAL за въвеждане; сума » "-%" » TOTAL за извеждане

ПРОДАЖБИ

без количество

1. Сума с точка
2. PRC
3. Група (от 1 до 9)
4. DEP
5. STL - междинна сума
8. TOTAL

с количество

1. Количество/Брой, КГ/
2. QTY - умножение
3. Ед. цена
4. PRC
5. Група (от 1 до 9)
6. DEP
7. STL - междинна сума
8. TOTAL

VD корекция преди TOTAL,

CL изчиства индикацията и съобщенията за грешки

II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

натискаме кратко C/ON

Въвеждаме код 3 33333333 TOTAL TOTAL

разпечатва се дневен отчет за касовата книга

III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

натискаме кратко C/ON

Въвеждаме код 2 33333333 TOTAL TOTAL разпечатва се отчет БЕЗ нулиране - само за справка

IV. Режим МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ /ГОДИШЕН/

натискаме кратко C/ON

Въвеждаме код 2 33333333 TOTAL

след това 11 STL начална дата QTY крайна дата VD
ДДММГГ ДДММГГ

за изключване на апарата натискаме и задържаме C/ON

Важно! При поява на грешка 07 е необходимо да се провери хартията в принтера. При поява на грешка 09 е необходимо да се свери часовника

За консултации или при проблеми и трудности относно работата с касовия апарат, моля звънете на следните телефони: 052650188 ; 0886737333