

Кратка инструкция за работа с касов апарат ЗЕКА 02

MODE сменя режимите на работа

I. Режим ПРОДАЖБИ

с **MODE** търсим ПРОДАЖБИ _ _ _ _ _ въвеждаме код на оператора 1 1 1 1 1 1 за първи оператор; 2 2 2 2 2 за втори, и т.н. появява се 0.00 - касовият апарат е готов за продажби

ПРОДАЖБИ

без количество

1. Сума
2. Група D1-D9
3. **ST** междинна сума
4. **TOTAL**

с количество

1. Количество/Брой, КГ/
2. **QTY** - умножение
3. Ед. цена
4. Група D1-D9
5. **ST** междинна сума
6. **TOTAL**

VD корекция преди **TOTAL**

CL изчиства индикацията и съобщенията за грешки

Служебно въведени и изведени суми

Служебни суми се въвеждат и извеждат при незапочнат клиентски бон. От цифровата клавиатура се въвежда стойността на служебно въведените / изведените суми, след което се натиска съответния клавиш: **"RA"** - за въвеждане, **"PO"** за извеждане и клавиш **TOTAL**.

II. Режим ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ Z _ _ _ _ _

въвеждаме код 1 1 1 1 1 и **TOTAL**, разпечатва се дневен отчет за касовата книга

III. Режим МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X _ _ _ _ _

въвеждаме код 2 2 2 2 2 и **TOTAL**, разпечатва се отчет **БЕЗ** нулиране - само за справка

IV. Режим МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ /ГОДИШЕН/

с **MODE** търсим ОТЧЕТИ X _ _ _ _ _ , въвеждаме код 2 2 2 2 2,

след това 11 **ST**

нач.дата

QTY кр.дата **VD**

ДДММГГ

ДДММГГ